



# Rohrbündelkondensatoren und Speisewassererwärmer

**Bronswerk®** liefert die Rohrbündelkondensatoren mit dem notwendigen Zubehör – für den einwandfreien Betrieb. Noch dazu, **Bronswerk®** hat langjährige Erfahrung mit der Fertigung und mit Lieferungen von Speisewassererwärmer, für den Niederdruck- sowohl als auch für den Hochdruckbereich. Der Kondensator und Speisewassererwärmer gehören zu den Rohrbündelapparaten. Die Konstruktion ist sehr spezifisch und entspricht allen Anforderungen der Kraftwerkenindustrie für hohe Leistungen und effektive Lösungen.

### Technische Parameter und wichtige Details:



- Gewicht von einem Apparat bis zu 80 t
- Durchmesser bis zu 3 m
- Spezielle Ausführung für Unterkühlungs- und Überhitzungsbereich


### Der Lieferumfang beim Rohrbündelkondensator:




- Kondensator inkl. Sattelstützen
- Evakuierungssystem
- Kondensatbehälter
- Überdruckventile
- Zubehör ist montiert
- Epoxylackierung des Innenraums, auf Anfrage


### Die Ausführung der Rohrbündelapparate gemäß:




- HTRI/ HTFS
- HEI



 **Bronswerk® Heat Transfer, spol. s r.o.**  
Děčínská 288  
407 22 Benešov nad Ploučnicí  
Tschechische Republik

 +420 412 590 515  
 +420 412 586 340  
 [sales@bronswerk.cz](mailto:sales@bronswerk.cz)  
[info@bronswerk.cz](mailto:info@bronswerk.cz)

 **Bronswerk® Heat Transfer LLC**  
Smolenskaya Platz 3  
121099 Moskau  
Russland

 +7 495 775 1060  
 +7 495 775 1061  
 [office@bronswerk.ru](mailto:office@bronswerk.ru)  
[info@bronswerk.ru](mailto:info@bronswerk.ru)